




systemy osłonowe

HANAROL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ŻALUZJI DREWNIANYCH I BAMBUSOWYCH



HANAROL

Adres: ul. 15.P.P.Wilków 42/28
08-530 Dęblin

Produkcja:

Tyrzyn 20

08-480 Maciejowice

tel: +48 (25) 683 66 02; 25 300 54 70

fax: +48 (25) 25 740 56 52

biuro@hanarol.pl

www.hanarol.pl

Spis treści

Przeznaczenie	3
Użytkowanie i obsługa	3
Użytkowanie żaluzji z napędem elektrycznym	4
Konserwacja i naprawy	5
Zagrożenia	6
Reklamacje	7

**POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA. KONIECZNIE JĄ ZACHOWAJ!**

PRZEZNACZENIE

UWAGA !!! Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika żaluzji, należy się z nią zapoznać przed pierwszym jej uruchomieniem. Zawiera ona niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczne użytkowanie i właściwą konserwację. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania żaluzji. W przypadku sprzedaży produktu należy wraz z nią przekazać niniejszą instrukcję.

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

- Sterowanie żaluzją odbywa się za pomocą sznurka (podnoszenie i opuszczanie) oraz pokrętko (zmiana kąta nachylenia lameli).
- Podnoszenie oraz opuszczanie żaluzji powinno odbywać się ruchem jednostajnym, bez szarpnięć i gwałtownych ruchów.
- Podnoszenie oraz opuszczanie żaluzji powinno następować do momentu uzyskania oporu. Po jego osiągnięciu dalsze naciąganie sznurka grozi uszkodzeniem mechanizmu sterującego.
- W okresie grzewczym, zaleca się pozostawienie żaluzji w pozycji nieomkniętej aby uniknąć nadmiernego skraplania się pary wodnej.
- Użytkowanie żaluzji może wiązać się z niewielkimi odkształceniami lameli (skręcanie lub ugięcie).

Miejsce montażu

Żaluzja nie powinna być montowana w miejscach oraz pomieszczeniach:

- O zbyt wysokiej wilgotności.
- Przy źródłach ciepła (jak grzejniki i piece).
- Pomieszczeniach narażonych na obecność dymu tytoniowego, tłuszczu, opary kuchenne czy opary aktywne chemicznie.



UWAGA! Osoba przeprowadzająca konserwację podzespołów elektrycznych żaluzji, powinna posiadać odpowiednie uprawnienia elektryczne SEP. Prace związane z częściami elektrycznymi mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.



Zabrania się:

- Przesuwania lamel żaluzji za pomocą rąk lub jakichkolwiek narzędzi.
- Przesłaniania lub blokowania strefy pracy żaluzji.
- Obciążania lamel dodatkowymi obciążnikami. Próby dodatkowego obciążenia żaluzji prowadzą bezpośrednio do jej uszkodzenia.
- Użytkowania pilota lub przetłaczniaka obsługującego żaluzję osobom nieletnim. Należy umieścić je poza zasięgiem dzieci. Sterowaniem żaluzją powinny zajmować się wyłącznie osoby dorosłe.

18+

Podłączanie silnika:

Silnik sterowany przewodowo posiada czteryżyłowy przewód, który jest wyprowadzony na zewnątrz żaluzji:

- Zielono-żółty służy jako uziemienie.
- Niebieski to przewód neutralny/zero (N).
- Przewody czarny i brązowy decydują o kierunku obrotu napędu (dotyczy napędów Yooda seria S).

W przypadku silników z mechaniczną regulacją nie dopuszcza się podłączania więcej niż jednego silnika do jednego wyłącznika.

Gdy zaistnieje taka potrzeba należy użyć do podłączenia przekaźników: R1S, R3 lub R4. Silnik sterowany radiowo posiada trójżyłowy przewód, który jest wyprowadzony na zewnątrz żaluzji:

- Zielono-żółty służy jako uziemienie.
- Niebieski to przewód neutralny/zero (N).
- Przewód brązowy to faza (L).

Przy zastosowaniu innych napędów niż wymienione silnik należy podłączyć zgodnie z instrukcją producenta siłownika.

Obsługa żaluzji z napędem elektrycznymi

Zastosowanie przełącznika obrotowego lub klawiszowego:

Żaluzja przemieszcza się w wybranym kierunku (góra – dół), gdy:

- Naciśniemy odpowiedni klawisz przełącznika klawiszowego (góra – dół).
- Przekręcimy pokrętko przełącznika obrotowego (prawo – lewo).



Zastosowanie przełącznika „krok po kroku”:

Żaluzja przemieszcza się w wybranym kierunku (góra – stop – dół), gdy zostanie naciśnięty klawisz.

KONSERWACJA I NAPRAWY

UWAGA! Nieodłączenie żaluzji od źródła zasilania podczas konserwacji grozi porażeniem!



- Żaluzja powinna być czyszczona bez użycia płynów i środków chemicznych, które mogą wpłynąć na jej strukturę oraz barwę. Zaleca się czyszczenie żaluzji „na sucho” za pomocą odkurzacza lub ścierek do kurzu.
- Zabrudzenia na lamelach powinno usuwać się delikatnie za pomocą suchej, czystej szczotki do tkanin lub ściereki.



Ostrzeżenie!

Mechanizm sterowania żaluzją powinien znajdować się poza zasięgiem małych dzieci w celu uniknięcia ryzyka uduszenia lub zaplątania. Wokół żaluzji nie powinny znajdować się meble lub inne przedmioty ułatwiające dziecku dostanie się do niej.

18+



Żaluzja Hanarol jest produktem, którego instalacja, użytkowanie i konserwacja jest w pełni bezpieczna jeżeli użytkownik przestrzega obowiązujących przepisów BHP.

Zabrania się

- Użytkowania uszkodzonej żaluzji.
- Uruchamiania żaluzji oraz przechowywania urządzenia zdalnego sterowania w miejscu łatwo dostępnym przez osoby wymagające opieki osoby dorosłej.
- Dokonywania prac elektrycznych, modernizacji bądź demontażu przez osoby niewykwalifikowane.

Najczęstsze problemy wynikające z niewłaściwej obsługi

- Zerwanie sznurka oraz drabinki żaluzji na skutek niewłaściwej obsługi mechanizmu sterowania. Główną przyczyną tego typu awarii jest zbyt mocne lub energiczne pociąganie.
- Odształcenie lameli lub innych elementów żaluzji wynikające z niewłaściwego czyszczenia.
- Deformacje wynikające z montażu w pomieszczeniach o zbyt wysokiej wilgotności lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Uszkodzenia, które nastąpiły podczas rozpakowywania produktu.
- Uszkodzenia, które nastąpiły w wyniku przeróbek lub napraw przeprowadzonych przez klienta.
- Zabrudzeń produktu wynikających z warunków panujących w pomieszczeniu, gdzie żaluzja została zamontowana.

- Producent nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody powstałe podczas nieprawidłowej eksploatacji jak również w wyniku złej konserwacji.
- Reklamacji nie podlegają szkody spowodowane działaniem osób trzecich, powstałe na skutek działania warunków atmosferycznych nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji oraz wynikających z naturalnego zużycia.
- Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej oraz przedstawienie dowodu zakupu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za dokonane zmiany lub poprawki w konstrukcji żaluzji oraz instalację dodatkowych elementów, które nie zostały przez niego przewidziane.
- Jeżeli zaistnieje taka konieczność, reklamujący jest zobowiązany do przesłania części, które mają zostać wymienione bezpośrednio producentowi.
- Producent nie ponosi kosztów związanych z rozpatrywaniem reklamacji. W przypadku, gdy roszczenia okażą się bepodstawne lub niezgodne z warunkami gwarancji, zgłaszający reklamację zostaje obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez producenta w związku z rozpatrywaną reklamacją.
- Dopuszcza się nieznaczne różnice w odcieniach i strukturze drewna oraz bambusa od wzorów dostępnych we wzornikach. Nie jest to podstawą do składania reklamacji.
- Drewno i bambus używane do produkcji żaluzji drewnianych podlegają wstępnej selekcji przez dostawcę. Mogą one jednak zawierać naturalne niedoskonałości (np. sęki), które nie kwalifikują się jako produkt wadliwy.

